最後,依表面電位的定義 $\psi(x=0)=\psi_S$ 代入(3.18)式得到:

$$\psi_{S} = \frac{qN_{A}W^{2}}{2\varepsilon_{s}} \tag{3.19}$$

或表示為空乏層的寬度:

$$W = \left(\frac{2\varepsilon_s \psi_S}{qN_A}\right)^{1/2} \tag{3.20}$$

注意,此空乏區寬度與求單側 n^+-p 陡接面的相同(即空乏區是幾乎完全延伸進入 p 型半導體)。

由(3.20)式亦可知,在達到強反轉前,空乏區的寬度隨著外加閘極電壓的增加而增加;但一旦發生強反轉時,就如之前所討論的,空乏區寬度就達到一最大值 \mathbf{W}_{m} :

$$W_{m} = \left\{ \frac{2\epsilon_{s}(2\psi_{B})}{qN_{A}} \right\}^{1/2} = \left\{ \frac{4\epsilon_{s}kT}{q^{2}N_{A}} \ell n \left(\frac{N_{A}}{ni} \right) \right\}^{1/2} \tag{3.21}$$

此時,空乏區內的空間電荷為:

$$Q_{sc} = -qN_AW_m = -\left\{4\epsilon_sN_AkT\ell n\left(\frac{N_A}{n_i}\right)\right\}^{1/2}$$
 (3.22)

其值為負是因為空乏層中的電荷為電洞離開後形成空乏,並留下未受補償 的負受體離子。

同樣地,對n型矽基板有類似的表示式如下:

$$W_{\rm m} = \left\{ \frac{2\epsilon_s(2\psi_B)}{-qN_D} \right\}^{1/2} = \left\{ \frac{4\epsilon_s kT}{q^2N_D} \ell n \left(\frac{N_D}{n_i} \right) \right\}^{1/2} \tag{3.23}$$

與由未受補償的正施體離子形成之最大空間電荷: