於提高接面崩潰電壓,降低接面電容。

7.4.6 自動對進矽化物 (Salicide)

在 S/D 植入活化後,為了持續降低接觸窗與元件間阻值,將閘極及源/汲極金屬化是最佳的方法,由於矽金屬化合物擁有較低的阻值,又可於製程中選擇性地於閘極及源極汲上形成矽金屬化合物,製作出片電阻(Sheet Resistance)約在 $4\sim5\Omega$ /左右的 $TiSi_2$ 、 $CoSi_2$ 或是 NiSi 等接觸金屬層,以降低接下來金屬導線與源/汲極接觸時的接觸電阻且保持相互間的隔離,我們稱之為自動對準矽化物(Salicidation)。

自動對準矽化物的製程包括:金屬沉積前的預清洗,金屬沉積(Ti/Co/Ni),隨後以熱處理,以形成金屬矽化物,再將介電材料上未形成矽化物的,以化學溶液選擇性蝕刻來去除之後,再以較高溫的退火製程,將已形成的金屬矽化物相變化至較低應力的結構。在自動對準矽化物的製程技巧上,如 Si/Ge 植入或使表面非晶化,可因晶格破壞,活化能下降,促進 Salicidation 反應,或在金屬濺鍍時,cap Ti 或 TiN 使反應均勻,形成平整均一的表面,都是有效增维 Salicide 特性的好方法。

自動對準矽化鈦(Ti-Salicide),是最早被應用在CMOS 邏輯製程裡的「自動對準(Self-Aligned)」接觸金屬技術。但由於基材矽的消耗太多,微線寬的電阻太高使自動對準矽化鈦製程不利閘極 L_g 長度較小的應用,而自動對準矽化鈷(Co-Salicide),已逐漸的在 $0.18\mu m$ 以下的邏輯製程裡,取代鈦的地位。而矽化鎳(Nicket Salicide),NiSi 是另一種下一世代「自對準矽化金屬」材料。它與 $CoSi_2$ 一樣,不像 $TiSi_2$ 一般地受閘極線寬(Gate Line Width)的影響,而且用以進行 $Ni+Si \rightarrow NiSi$ 反應所需的溫度也較低,且消耗較少的底材矽(註: $Co+2Si \rightarrow CoSi_2$),NiSi 僅需要一道熱處理程序就形成穩定的金屬相,有助於減少製程的熱預算,再加上與 $CoSi_2$ 相近的電阻率(NiSi $=14\sim23\mu\Omega$ -cm; $CoSi_2=14\sim23\mu\Omega$ -cm),因此極適合應用在 $0.1\mu m$ 以下,配合淺接面的自動對準矽化物製程。之所以提及矽的消耗,是因為 X_i 太淺,如果在金屬的矽化反應時,因矽的消耗太多,使形成的矽化金屬層,太接近源/汲極接合的底部時,會造成嚴重的接面漏電的問題,因此必須加以避免。