子的產生(generation)與復合(recombination)速率可以跟得上交流測 試電壓的頻率改變,因此表面反轉層中的電荷會隨著量測信號的改變而 作同步的電荷交換。此種情況就類似前面所討論的聚積模式,其總電容 是由 C_{∞} 主控,所以於圖 3-7(b)中的低頻量測時,在強反轉條件下所量得 的電容幾乎等於氧化層電容 C_{nx} 。圖 3-7(b)亦顯示在不同頻率下所量到 MOS 元件的 C-V 曲線。

下面,我們再提出二點重要討論,供讀者在實務上的應用。第一,在強反 轉情況下,經由量測高頻與低頻電容,可以同時求解得到半導體的空乏層電容 C_s 與氧化層電容 C_{ox} ;而且再經由(3.27)式,我們可以從 C_{ox} 推算出另一個重 要的參數tox(氧層厚度)。第二,雖然前面已說明在高頻量測時,強反轉下所 量到的 MOS 電容等於 C_{min} ; 然而,在相同的量測條件下(即強反轉時的高頻 電容),量得 MOSFET 元件(關於 MOSFET 的結構,請參閱§4.1 節)的電容 值亦幾乎等於 Cox, 這是因為MOSFET 元件的源極(source) 和汲極(drain) 區 域能夠快速地提供源源不絕的反轉層(即通道)電荷。這點在實務上是蠻有用 的,因為 MOS 在強反轉下的低頻電容有時不易量得或不穩定(類似圖 3-7 中 的低頻 C-V 曲線發生抖動現象),此時我們可經由量測 MOSFET(但必須與 MOS 有相同的氧化層厚度)的高頻電容來間接得到 MOS 電容於強反轉下的低 頻電容值 C_{ox} 。

最後,我們將以上對 n-MOS 元件在不同電容量測情況下的電荷變化情形 整理於圖 3-9,其中(a)是在聚積模式下、(b)是在空乏模式下、(c)為反轉時的低 頻量測、以及(d)為反轉時的高頻量測。如前所述,在多數載子累積的條件下如 圖 3-9(a)所示,MOS 元件隨著小訊號的改變會造成電荷△Q 在氧化層的二側增 加或減少,因此 MOS 總電容很接近氧化層電容。而在空乏操作模式時,由於 闡極電壓 Vg 為正,使得半導體表面的空乏區向半導體內部延伸,所以受到交 流測試訊號的改變而造成電荷的變化量 ΔQ 如圖 3-9(b)顯示,直到閘極電壓加 到使半導體表面產生強反轉。在強反轉下的低頻量測時,因為反轉層中的電荷 會跟著小訊號作同步的電荷交換,所以電荷的變化量 ΔQ 如圖 3-9(c)所示,故 MOS 電容很接近氧化層電容;反之,在強反轉下的高頻量測時,由於反轉層 電荷跟不上高頻測試訊號,所以電荷變化量 ΔQ 如圖 3-9d)顯示,故 MOS 的總 電容達到最小值 Cmin。