為判定強反轉的起始點,因為強反轉的觀念對元件特性是很重要的(舉例來 說,MOS 的臨界電壓是定義在剛發生強反轉時所需的外加閩極電壓)。一個 簡單又常用的(但不是唯一)準則為當半導體表面電子濃度等於p型矽基板掺 雜濃度,即:

$$n_S = N_A \tag{3.11}$$

另外, 矽基板的雜質濃度可表示為:

$$N_{A} = n_{i}e^{(E_{i} - E_{f})/kT} = n_{i}e^{q\psi_{B}/kT}$$
 (3.12)

由上式,可得到:

$$\psi_{\rm B} = \frac{kT}{q} \ell n \left( \frac{N_{\rm A}}{n_{\rm i}} \right)$$
 for p-type semiconductor (3.13a)

同理,使用相同的推導方式可得到對 n 型矽基板的表示式:

$$\psi_{\rm B} = -\frac{kT}{q} \ell n \left( \frac{N_{\rm D}}{n_{\rm i}} \right) \qquad \text{for n-type semiconductor}$$
 (3.13b)

中 (3.13) 式可知 p 型矽基板的  $\psi_B$  為正值,而 n 型矽基板的  $\psi_B$  為負值。 經由式(3.10a)、(3.11)和(3.12),我們可得到p型半導體發生強反轉的條 件為:

$$ψ_S$$
 (強反轉) = 2 $ψ_B = \frac{2kT}{q} \ell n \left( \frac{N_A}{n_i} \right)$  for p-type semiconductor (3.14a)

同理,n型半導體發生強反轉的條件為:

$$ψ_S$$
 (強反轉) = 2 $ψ_B$  =  $-\frac{2kT}{q} \ell n \left( \frac{N_D}{n_i} \right)$  for n-type semiconductor (3.14b)