## 直流 (DC) 電性量測 13.1

## 13 1 1 MOS 電品體相關參數量測

MOSFET 元件可以利用四端 DC 量測方法,萃取出相關元件參數,以判斷 元件特件及製程變異。




圖 13-2 MOSFET 之立體結構示意圖。

## 1. 臨界電壓 (Threshold Voltage)

為增強型 MOSFET 導通所需的 Vos 電壓, 臨界電壓 VTH 是決定 MOS 電晶 體能否使在閩極下方—源極與汲極間產牛反轉層而形成涌道的—個界限值。對 於 nMOSFET 而言,如果  $V_{GS} > V_{TH}$ ,那麼 MOSFET 才有導通的機會,汲極和源 極之間才會有電流的流通。否則 MOSFET 關閉通道無法形成, 汲極和源極之 間不會有電流的流通。

電晶體在數位電路中主要作為開關(switch)使用。作為開關的電晶體主 要是透過閘極電壓進行控制,而控制的方式則是依閘極與源極的電位差(V<sub>GS</sub>) 來作決定。臨界電壓受到製程參數及偏壓影響甚大。在數位電路中,可以將  $V_{TH}$  視為「切換電壓」,亦即 $V_{GS}$  大於 $V_{TH}$  時,方有載子運動的通道(channel) 形成,元件會有電流通過;反之  $V_{GS}$  小於  $V_{TH}$ ,則無通道存在,因此不會有導 通電流。另外,當開關閉合(元件turn-on),這時源極及汲極間的等效電阻值