

圖 3-16 Deal triangle (笛爾三角形):固定氧化層電荷密度與氧化溫度和回火的關係 (顯示的數值是針對<111>晶向的材料)。

第一, Q_f 的量隨著氧化溫度的增加而以接近線性的方式降低。但對溼氧 化而言, Q_f 的量隨氧化溫度升高而減少的速率比乾氧化來得慢。第二, 雖如上一點所言,Or與氧化方式和氧化溫度有很大的關係,但必須強調 最終的氧化條件才是最重要的。例如,一個矽晶圓先於 1000℃下,以溼 氧化的方式進行1小時,然後接著以乾氧化的方式在1200℃下達到穩態 (假設需5分鐘),則最終的Qf值等於乾氧化於1200℃時對應的Qf值。 這是因為在氧化過程中,氧化劑必須穿透過 SiO2 與底下的矽反應生成 新的二氧化矽,所以愈後面形成的氧化層愈靠近 SiO₂/Si 界面,也就支 配 Q_f 的量。第三,由以上兩點可推知氧化終止時之降溫速率亦會影響 Q_f 的量。愈快的降溫速率會有愈小的 Q_f 值,因為快速降溫可避免在低 溫下氧化(由第一點可知較低的氧化溫度有較高的 Q_f 值)。第四,圖 3-16 亦顯示經由在 Ar 或 N₂ 的環境中回火可降低 Qf至 1200℃下乾氧化 的值。換言之,不論氧化條件如何,在氧化製程之後,基本上可藉由在 鈍性氣體的環境中施行高溫回火(約 900~1100℃)來降低Qf值。最 後,圖 3-16 中所顯示的 Qf值是針對<111>方向的矽晶圓;若是使用<100> 方向的矽晶圓,則 Q_f 值比圖中數值至少小三倍以上。