NF min: minimum noise figure

 γ_n = normalized noise resistance

 $\Gamma_{\rm s}$ = sourse reflection

 Γ_{ont} = optimum reflection coefficient for minimum noise figure

針對頻率在GHz範圍的高頻雜訊而言,常用的雜訊參數為雜訊因數(Noise Factor,F),其定義為輸入端之訊號雜訊比除上輸出端之訊號雜訊比,該比值 大於一,對於多級的電路而言,若各級之增益皆大於一,則整體之雜訊參數主 要由第一級所決定,此結果對於電路設計,為一非常重要的考量。另一常見的 表示法則為雜訊指數(Noise Figure, NF),其定義為NF=10*logF。數的量測, 我們可運用 RF 參數量測系統,再加上雜訊源(noise source)及雜訊計(noise meter) 等構成元件高頻雜訊參數量測系統。在進行雜訊指數的量測時,系統的 阳抗調變器(impedance tuner)會不斷改變其阳抗值,並測試待測物的雜訊指 數,每一個不同的阻抗值 Gs,會對應到一個不同的 Noise Figure,此外,藉由 雜訊的de-embedding技巧,可降低接觸金屬板對雜訊指數量測結果的影響,得 到更為真實的元件原始雜訊特性。

3.功率的量測

功率元件通常是用來將微小的訊號放大,以作為後續訊號的處理,例如無 線通訊產品發射端的功率放大器,即是藉由功率元件將訊號放大,再透過天線 把訊號發射出去;因此,唯有良好的功率元件特性,才能製作優良的高頻通訊 產品。前面所提是以小訊號為基礎的量測,但是對於經常操作在非線性區(nonlinear)、大訊號(large signal)的功率放大器而言,單純的小訊號量測並不足 以完整表示功率元件的特性。例如:在線性小訊號電路中,電路節點(node) 上的電流電壓大小的變化,不會對電路的參數產生影響,但對非線性的功率放 大器而言,電路的參數卻會跟隨節點的電流或電壓因大訊號而改變。因此,通 常尚需量測的功率元件參數包括:功率增益(Power Gain)、效率(Efficiency)、線性度(Linearity)、失真(Distortion)…等等。

功率增益(Gain)與附加功率效率(PAE):圖13-55 所示為典型的量測結 果。橫軸為輸入功率(Pin),縱軸分別為輸出功率(Pout)、功率增益及附加