
電价逐漸升高最終會導致 source-substrate 反向偏壓。電子從源極端注入基材, 被汲極端收集,此時 LNPN bipolar 形成。其中汲極端為 collector,源極端為 emitter,基材端為 base 極。這樣的 Snapback 模型常用於 latch-up 分析,及 ESD 保護電路內啟動靜電防護的 SCR (Si control rectifier) 電路分析。

Measure 
$$V_D$$
,  $I_D$  with  $V_G = V_S = V_B = 0V$ , sweep  $V_{DS} = 0 \sim 15V$ 

## 10.有效涌道長度(Effective Channel Length)

由於載子植入晶片受到製程溫度擴散的影響,載子將橫向擴散至閘極氧化 層的下方,將造成有效通道長度的下降,也因此造成閘極到源極/閘極到汲極 電容的上升,要如何計算有效通道長度可以利用通道電阻法,取兩組不同通道 長度的 MOS 元件,以兩組電壓求得通道電阻,再聯立求解得有效通道長度。



電阻法求有效通道長度模型。 圖 13-11

Leff = Lmask-2LD, LD: lateral diffusion length 
$$R_{chan} \equiv \frac{V_{DS}}{I_{DS}} = L_{eff} / \left[ W_{eff} * C_{OX} \mu_n \left( V_{GS} - V_T - \frac{1}{2} V_{DS} \right) \right]$$
Channel Resistance:
$$R_{TF} = \frac{V_F}{I_{DS}} = R_{out} + R_{chan} = R_{out} + A \left( I_{chant} - 2I_{DD} \right)$$

$$R_{m} = \frac{V_{F}}{I_{m}} = R_{ext} + R_{chan} = R_{ext} + A (L_{mask} - 2L_{D})$$

$$A = 1/\left[W_{eff} * C_{OX} \mu_{n} \left(V_{GS} - V_{T} - \frac{1}{2}V_{DS}\right)\right]$$