

圖 1-9 電子濃度對距離的變化情形,在此例中 $\frac{dn}{dx} > 0$ 且電子流與電流方向如圖 中箭頭所示。

1.3 支配元件運作的基本方程式

本節將討論支配半導體元件運作的兩個基本方程式:電流密度方程式與連 續方程式。

電流密度方程式 (current-density equations) 1.3.1

在 1.2 節裏,我們介紹了半導體中四種可能的電流機制:公式(1.23)所 表示的電子漂移電流、(1.31)式的電子擴散電流、(1.25)式的電洞漂移電 流、與(1.32)式的電洞擴散電流。當電場與濃度梯度同時存在時,漂移電流 與擴散電流都會產生,因此電流密度為二電流分量的和。對電子而言: