Ron主要由偏壓條件來決定它的大小。而當開關打開(元件turn-off),這時汲極與源極間沒有電位傳遞關係,兩者間電阻值無限大,視為開路。

臨界電壓的取得有兩個常用方法,其一是 Max.Gm 法,是取 I_D vs. V_G 圖中轉移電導(Transconductance, Gm)最大值,做切線與 V_G 軸所相交的點。

MOSFET in the linear region (V $_{DS}\!<\!V_{GS}\!-\!V_{T})$

$$I_{DS} \!=\! \! \left(\frac{W_{eff}}{L_{eff}} \right) \! C_{OX} \, \mu_{n} \ (V_{GS} - V_{T} - 0.5 V_{DS}) V_{DS}$$




圖 13-3 Gm max 法求臨界電壓。