$$E_g = E_C - E_V \tag{1.1}$$




圖 1-1 半導體的能帶表示圖(導電帶中的電子能量朝上方為增加,而價電帶中 的電洞能量為朝下方增加)。

上式的物理意義是 Eg代表將半導體的一個鏈結打斷,因而釋放一個電子 到導電帶,並在價電帶留下一個空隙稱為「電洞(hole)」所需的能量。在室 溫下,矽的 Eg = 1.12eV 應是(或將是)耳熟能詳的。

一個固體的能帶與能隙常被用來定性地解釋絕緣體(insulator)、半導體、 與金屬(即導體)的差別。絕緣體的能隙很大(如 SiO_2 的能隙約等於 9eV), 因此在室溫下基本上電子完全佔滿整個價電帶(意即沒有電洞),而導電帶中 並沒有自由電子。熱能或一般外加電場能量並無法使價電帶最頂端的電子激發 到導電帶,因此雖然絕緣體的導電帶有很多空缺可接受電子,但沒有電子有足 夠的能量(至少E。)可以佔據導電帶上的熊位,所以絕緣體沒有可以參與導電 的自由電子與電洞。(注意:僅導電帶中的電子與價電帶中的電洞會參與導 電;價電帶中的電子不會參與導電。)半導體材料的能隙約在 1eV 附近(如矽 在室溫下的 E_e 為 1.12eV,而砷化鎵的 E_e 為 1.42eV)。因此即使在室溫下,熱 能仍可激發一部分價電帶中的電子到導電帶成為自由電子,並同時在價電帶中 留下等數量的電洞。只要有外加電位,就可移動自由電子與電洞來傳導電流 (注意,雖然傳導係數不大,但我們將於§1.1.5 節中介紹,半導體的傳導係數