

圖 3-8 MOS 電容器的簡單等效電路。

另外,由(3.25)與(3.26)式可得到:

$$\psi_{S} = V_{G} + \frac{Q_{s}}{C_{ox}} = V_{G} - \frac{qN_{A}W}{\frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}}}$$
(3.33)

而且,表面電位 ψs 與空乏區寬度 W 亦可由式 (3.19)表示,即:

$$\psi_{\rm S} = \frac{qN_{\rm A}W^2}{2\varepsilon_{\rm s}} \tag{3.34}$$

由(3.33)與(3.34)式,消去 ψ_s 可得到W的二次方程式:

$$W^{2} + \frac{2\varepsilon_{s}t_{ox}}{\varepsilon_{ox}}W - \frac{2\varepsilon_{s}V_{G}}{qN_{A}} = 0$$
 (3.35)

求解上面的二次方程式,可得到:

$$W = -\frac{\varepsilon_s t_{ox}}{\varepsilon_{ox}} + \sqrt{\frac{\varepsilon_s^2 t_{ox}^2}{\varepsilon_{ox}^2} + \frac{2\varepsilon_s V_G}{q N_A}}$$
 (3.36)

將(3.36)式代入(3.32)式,可得到 MOS 元件的電容公式如下: