基本上,RF 的參數主要是針對輸入及輸出阻抗的闡極與基極等效網路作 萃取。主要是採用入射波(incident)、穿透波(transmission)、和反射波(reflection)的觀念來表示,利用入射波打到待測物所產生的穿透波和反射波的振 幅和相位等資料,描述該待測物的高網小訊號放大特性。另外,在 RF Model 的模型化開始之前,首先要確定的是在低頻部分 S 參數量測值和 DC Model 與 CV Model 模擬值是否符合。若是有很大的誤差,則必須重新檢查之前的模型 是否有問題。但是,由於DC與CV測試元件本來就和RF測試元件的設計方式 不同,而且在量測頻率上 CV Model 的最高量測頻率為 1MHz, RF Model 的量 測一開始就為 100MHz 造成電容模型的參數可能會因為量測頻率的差異下在 S 參數低頻部分會有些許的不匹配。故在萃取的一開始,必須針對 RF 測試元件 的 DC 與 CV 特性作調整。

量測校正 13.3.2

另外,考慮到高頻寄生效應的影響之下,必須另外設計去嵌化(De-embedding)用的 Dummy Device Pad,包含 Open、Short 與 Through 三個元件,其金 屬導線的長度與大小將依照 RF 測試元件的大小來作設計,如此一來才能正確 扣除外部的寄生效應,在高頻量測中,我們使用其網路分析儀,並同時由 DC sourse 送出百流偏壓。




圖 13-49 RF 參數量測去嵌化之 dummy device 示意圖。