

圖 10-19 CMOS 製程常用的可變電容結構與其比較。

## 10.4.4 電感 (Inductor)

電感在類比CMOS電路中的已成為了大量使用的被動元件。包括電壓控制振盪器(VOC),射頻濾波器(Filter),合成器(Synthesizer),混波器(Mixer),低噪音放大器(LNA)等,VCO使用電感產生 LC 振盪電路,LNA 使用電感作為阻抗匹配並改善噪音現象,Filter 使用電感決定頻寬等,而 CMOS 製