$$n_{n0} = n_{p0}e^{qV_{b}/kT} \tag{2.35}$$

$$p_{p0} = p_{n0} e^{qV_{\text{bi}}/kT} \tag{2.36}$$

注意,以上兩式是在熱平衡狀態下成立,其中接面兩側的電子密度和電洞密度與跨過接面的靜電位差(此時為 V_{hi}) 有關。

如果在接面上加一個順向偏壓 V_F 如圖 2-5(b)所示,則跨過接面的靜電位差降為 $(V_{bi}-V_F)$;反之,若加上逆向偏壓 V_R 如圖 2-5(c)所示,則靜電位差增加為 $(V_{bi}+V_R)$ 。所以當外加偏壓存在時,式 (2.35) 與 (2.36) 可分別修改成:

$$n_{n} = n_{p} e^{q(V_{bi} - V)/kT}$$
 (2.37)

$$p_p = p_n e^{q(V_{bi} - V)/kT}$$
 (2.38)

其中,當為順向偏壓時 V 為正,而逆向偏壓時 V 為負。式(2.37)中的 n_n 和 n_p 分別表示在不平衡時 n 型區中多數載子(majority carrier)電子密度與 p 型區中少數載子(minority carrier)電子密度;而式(2.38)中的 p_p 和 p_n 分別為不平衡時 p 型區中的電洞密度(在此為多數載子)與 n 型區中的電洞密度(在此為少數載子)。

在低階注入的情況下(即本節初的第三個假設),注入的少數載子濃度遠小於多數載子濃度。所以,n型區中多數載子電子濃度不會有明顯的改變,即 $n_n \cong n_{n0}$ 。將此情況以及式(2.35)代入式(2.37),可得到p側空乏區邊界(即 $x=-x_p$)處少數載子電子的濃度為:

$$n_p = n_{p0}e^{qV/kT}$$
 (2.39a)

或求其偏離熱平衡狀態下之值,得到:

$$n_p - n_{p0} = n_{p0} (e^{qV/kT} - 1)$$
 (2.39b)