$$E_{\text{sat}} = \frac{2v_{\text{sat}}}{\mu_{\text{eff}}} \tag{5.8}$$

雖然(5.7)式與(5.8)式是經由實驗數據得到,但這些方程式已被驗證 在預測短通道 MOSFET 的汲極電流是很有用的。




圖 5-4 n 通道中電子漂移速度與橫向電場的關係圖(取自 Sodini 等[14])。

接下來,我們將套用§4.3.1 節之長通道 MOSFET 汲極電流推導觀念,依樣 畫葫蘆般地推導短通道元件的汲極電流。若考慮(5.7a)式,則未達速度飽和 前的汲極電流可修改(4.6)式得到:

$$I_{D} = WC_{ox}[V_{G} - V_{T} - V(y)] \frac{\mu_{eff} E(y)}{1 + \frac{E(y)}{E_{sat}}}$$
 (5.9)

其中 W 為通道寬度;而E(y) 為沿著 y 軸上的電場,它與通道上任一點的電壓V(y) 間的關係為 $E(y) = -\partial V(y)/\partial y$ 。同樣地,視 V_T 與 μ_{eff} 為常數,並沿