示。此時,跨過接面的全部靜電電位降低了 V_F ,而變成($V_{bi}-V_F$),也使得空乏區寬度縮小。

反之,如果我們對 n 型區施加一相對於 p 型區的正電壓 V_R ,則 p-n 接面是爲逆向偏壓(reverse bias)如圖 2-5(c)所示。此時,跨過接面的全部靜電電位變成(V_{bi} + V_R),也使得空乏區寬度變大。




圖 2-5 在不同偏壓情況下 p-n 接面的空乏區寬度與能帶圖: (a)零偏壓 (b)順向偏壓 (c)逆向偏壓