所以還必須要施加額外的製程來更進一步地降低。




圖 3-18 能隙中心(midgap)的界面陷阱電荷密度與乾氧化溫度和 450℃ 回火的關係(顯示的數值是針對<111>晶向的矽基底)。

以下提供讀者在實務上常用來降低 Q_{it} 的製程技術。那就是在接近整個晶片製程終了時,在低溫下(約 $300\sim 500^{\circ}$ C)於 H_2 或 forming gas(即為 H_2 和 N_2 的混合氣體)中施行回火可將大部分的界面陷阱電荷加以鈍化。其物理機制一般認為是氫原子穿過 SiO_2 層,擴散到 SiO_2 /Si 界面和具有懸空鍵的矽原子(即 Q_{it})形成 Si-H 鍵結,一旦 Q_{it} 和氫原子形成鍵結就不再具有活性,也就不會捕捉載子。這個低溫回火製程通常是在金屬製程之後施行,一則是因為金屬尚可容忍這個製程溫度,另一則是如果太早施行(例如接在氧化製程之後)則 Si-H 鍵會可能因之後的高溫製程(如離子佈植後的活化回火)斷裂,而斷裂後的氫會向外擴散導致其他的問題(如熱載子效應)。另一方面,因為氦化矽會阻擋氫原子的擴散,所以如果氦化矽是用來作為護層(passivation)的材料,則上述之低溫鈍化回火製程必須在護層製程之前施行。須注意一點的是這個低溫回火雖可有效地將 Q_{it} 降至 10^{10} /cm² -eV 左右或更低,但對 Q_f 沒有影響(回憶前面的討論,降低 Q_f 最有效的方法為氧化製程之後的高溫回火)。

綜合來說,在先進的矽晶圓製程技術中,於氧化製程之後,在鈍性氣體的