本章內容綜述

金氧半場效電晶體(MOSFET)是目前應用最廣泛的數位電子元件,它常被用來當成開關或數位邏輯器的驅動電路。它在早些時期有許多不同的縮寫,包括 IGFET (insulated-gate field effect transistor,絕緣閘極場效電晶體)、MOST (metal-oxide-semiconductor transistor,金氧半電晶體)、與MISFET (metal-insulator-semiconductor field effect transistor,金屬—絕緣體—半導體場效電晶體)等等;然而隨著時間推移,「MOSFET」的說法逐漸為大多數人所接受與普遍採用。

在這章中,我們主要是介紹長通道(long-channel)MOSFET的元件物理與特性;至於目前所廣泛生產與使用的短通道(short-channel)MOSFET將於下一章再作介紹。這樣的編排方式主要是基於下列原因:

- (1)長通道 MOSFET 元件特性的數學模型比短通道 MOSFET 還容易瞭解與推導。
- (2)長通道 MOSFET 的元件特性可視為理想特性。因為當 MOSFET 的結構 微縮(scaling-down)時,會有所謂的「短通道效應(short-channel effects)」,而這些效應大部分是不好的(例如 V_T roll-off 與 DIBL,請見§5.2 節),因此元件設計者(device designer)必須抑制或將短通道效應的傷害減到最小。換言之,為了增加元件積集度與性能而設計出的短通道 MOSFET 仍需保有長通道之理想的元件特性。所以,我們首先必須了解長通道 MOSFET 的元件物理與特性。
- (3)長通道MOSFET的元件行為可輕易地(且經常是直觀地)發展得到短通道的元件特性與模型。

另外,即將在§4.1 節中的介紹可知MOSFET 依照操作模式與結構的不同,可以區分成四種基本型式:(1)常關型 (normally-off) n 通道 MOSFET,(2) 常關型 p 通道 MOSFET,(3)常開型 (normally-on) n 通道 MOSFET,以及(4)常開型 p 通道 MOSFET。其中前兩者又稱為增強型 (enhancement mode);而後兩者稱為空乏型 (depletion mode)。然而,因為增強模式在工業上的應用較為廣泛,所以除非特別聲明外,本書的討論皆屬於增強模式的MOSFET。而且,在兩種增強型金氧半電晶體中,本書大部分僅使用