位面積的正電荷量與 Om 為金屬中每單位面積的負電荷量(注意,由理 想 MOS 的第三個假設可知  $O_{s}$  和  $O_{m}$  為極性相反但具等量的電荷 ) 。觀 念上,聚集在 $S_iO_2 - S_i$ 界面的超量電洞(正的電荷)可想像為受到施加 於闡極上負電壓的吸引所致;而在 MOS 電容的金屬端也必須有等量的 負電荷才可維持電荷中性(charge neutrality)。

(2)空乡(depletion):相反地,當外加一個小的正電壓(V>0)於理想MOS 的閘極上時,金屬端的費米能階向下降低 qV,使得半導體表面的能帶 跟著向下彎曲如圖 3-3(b)顯示。此時,因為半導體表面 $(E_i-E_F)$ 的能量 差小於半導體內部的能量差,故由(3.3)式可知半導體表面的電洞濃度 小於半導體內部的電洞濃度Na,這種情況稱為空乏。(換言之,伴隨 著p型或n型半導體表面能帶分別向下或向上彎曲而使得半導體表面的 多數載子形成空乏,稱為空乏情形。)同樣在觀念上可想像,於 $S_iO_2 - S_i$ 界面的電洞形成空乏是因受到閘極上的正電壓排斥引起。接下來之討論 類似在第二章學過的p-n接面空乏區(或稱之為空間電荷區)的情況, 原先在SiO2-Si界面的電洞離開半導體表面造成空乏也同時留下帶負電 的受體原子,此負電荷是不會移動的空間電荷。圖 3-3(b)右方顯示的即 為半導體中單位面積之空間電荷 Qsc,亦即為空乏區內的電荷:

$$Q_{sc} = -qN_AW (3.4)$$

其中 W 為表面空乏區的寬度;同樣地,為了維持電荷中性,在金屬端 同時也存在等量的正電荷 $O_m$ (然而此正電荷是可移動的)。當外加偏 壓繼續增加時,半導體表面的能帶便更向下彎曲,可使得表面的本質費 米能階 E; 等於費米能階 E<sub>F</sub>, 在此時半導體表面可視為本質半導體 (intrinsic semiconductor),其導電帶中的電子濃度等於價電帶中的電洞濃度,即  $n = p = n_i \circ$ 

(3)反轉(inversion):繼續上面電洞空乏的條件,當所加的正電壓不斷升 高時,半導體表面能帶向下彎曲的幅度愈大,使得表面的 E 越過 E 如 圖 3-3(c)所示。此時,半導體表面的電子濃度大於電洞濃度,且電子濃 度的大小為: