## 本章內容綜述

MOSFET 元件尺寸的微縮是一個持續的工作與必然趨勢,因為希望藉此來增加積體電路中的元件密度與速度。簡單來說,增加密集(或積集度)意味縮減通道長度L和通道寬度W,而增加速度(或性能)也就必須增加飽和汲極電流 Inset。

在第四章裏,我們介紹了長通道 MOSFET 的元件物理與特性。公式(4.15)告訴我們可藉由縮短通道長度L或減少氧化層厚度 tox 來增加  $I_{Dsat}$ 。也就是說理論上  $I_{Dsat}$  應可經由尺寸微縮的方式一直增加。這也暗示著,最終將是由製程技術(而非元件本身的特性)限制住製造尺寸更小與性能更好的 MOSFET 元件。然而,早期當製程技術演進到通道長度小於約  $I_{\mu}$  加 的 MOSFET 元件時,就已發現當時這些「短」通道(當然若是與現在的技術比較,通道是長了許多的) MOSFET 表現出許多長通道元件模型無法預測的新奇現象,而這些新現象被稱為「短通道效應(short channel effects)」。舉例來說,一個較令人驚奇的效應就是當L愈來愈短時(尤其是當通道長度短於  $0.35\mu$ m後,就益加明顯), $I_{Dsat}$  並不隨L的縮減而呈反比增加。事實上,我們將會討論,對小尺寸的 MOSFET 來說, $I_{Dsat}$  變得與L並無明顯的關係。反倒是降低氧化層的厚度仍能夠顯著地提升  $I_{Dsat}$  值。(所以降低 $I_{Dsat}$  也是大家努力的重要任務。)

雖然縮短L不再能夠有效地增加 I<sub>Dsat</sub>,但是為了更高的積集度還是得須要繼續縮減L的尺寸。也因此,我們將不可避免地繼續面對短通道效應以及它帶來的問題,所以本章特別針對短通道 MOSFET 的元件特性與相關物理觀念作一系統性的介紹。

若與長通道MOSFET元件做比較,我們大致上可將短通道元件的短通道效應歸納為以下三大類:

- (1)輸出特性  $I_D V_D$  關係的改變。對於此特性之改變,我們將討論通道長度調變 (channel length modulation) 與載子速度飽和 (velocity saturation) 二個效應。
- (2)元件的漏電流(leakage current)增加。我們將會介紹臨界電壓下滑 (threshold voltage roll-off)、汲極引起的能障下降(drain-induced barrier