

類比轉換至數位訊號的技巧,根據解析度與處理速度的需求,可採用不同 的電路技術達成,若需極高的解析能力,常使用 pipe line 技術,見圖 2,訊號 經過一級 D/A 輸出後,將過濾後訊號推往下一級,以此方法可達 14 bit 的解析 力,但相對速度較慢(<100MHz),另一可以極高速(<800MHz)的電路來處 理類比數位轉換,但解析能力較差(<8Bit),以 8 bit flash ADC 為例,我們將 原始訊號同時通過8個電阻串及8個比較電路,立刻獲得8bit的數位輸出,由 於 flah ADC 的電路較複雜,消耗的功率亦較高。類比訊號藉由 ADC 轉換後,