- (1)在穿透邊一側的電子須有填滿的狀態(filled states),而且另一側必須存在相同能量的空置狀態(empty states)可以用來接受穿透過來的電子。
- (2)小的穿透距離。對 p-n 接面二極體而言,穿透距離大約等於空乏區寬度 W,其值須小於 $50\sim100$ Å。

由§2.2.3 節的討論可知,為了要得到小的穿透距離(或空乏區寬度 W),在 p 側和 n 側的摻質濃度都必須非常高(>~ 10^{17} /cm³)。所以,稽納崩潰通常是發生在高雜質濃度的二極體,其崩潰電壓值也較低。對矽的 p-n 接面,若崩潰電壓小於 $4E_g/q$ (~4.5V於溫度 300K時,其中 E_g 為能隙),代表造成稽納崩潰的穿透效應為二極體產生崩潰的主要機制。若 V_{BD} > $6E_g/q$ (~6.7V at 300K),則雪崩崩潰為主要的崩潰機制;而當 $4E_g/q$ < V_{BD} < $6E_g/q$ 時,則為穿透效應和雪崩崩潰的混合,很難說那一種崩潰效應較顯著。

另外,經由量測崩潰電壓隨溫度改變而改變的關係,可分辨稽納崩潰與雪崩崩潰。稽納崩潰的溫度係數為負,意即:稽納崩潰的崩潰電壓是隨測試溫度的升高而減小。這是因為升高溫度會使得半導體的能隙 Eg變小,同時也增加電子的穿透機率(這可經由想像圖 2-20 中的穿透距離變得較窄了)。由於愈大的穿透機率就愈易形成逆向偏壓電流,因此其崩潰電壓也隨之降低。相反地,雪崩崩潰的溫度係數為正,其崩潰電壓是隨溫度的升高而升高。至於雪崩崩潰的物理機制將在下節中作說明。

2.8.2 衝擊游離與雪崩崩潰

上節討論過,稽納崩潰一般是發生在高摻雜濃度的接面上。因此當接面的任一邊濃度較低(如 p^+-n 單側陡接面中 $N_D\cong 10^{17}/cm^3$ 或更小)將使得空乏區寬度 W 太寬以致於不易發生穿透效應,取而代之的崩潰機制乃是所謂的衝擊游離(impact ionization)。考慮如圖 2-21 所示一 p^+-n 單側陡接面在逆向偏壓下的能帶圖,當電子(如圖中標記為 1 的電子)進入空乏區時,電子會由空乏區的電場加速而獲得動能。假如電場夠大,這個電子就可得到足夠大的動能,並經由撞擊空乏區中的原子而產生電子一電洞對(如標記為 2 的電子與標記為 2 的電洞),此被稱為衝擊游離。而在衝擊游離的過程中,載子數目會增加的現象稱為載子倍增(carrier multiplication)。新產生的電子與電洞由於受到電場