者表現出的電特性很類似(都是在逆向偏壓達到某個值時造成電流的激增)易引起混淆,因此底下特別對 $V_{PT}$ 的量測以及與 $V_{BD}$ 間的分辨作一介紹。由圖5-11,當元件發生貫穿時,次臨界斜率會明顯變大,因此我們可針對不同的 $V_{D}$ 值來量其次臨界特性曲線,當次臨界斜率改變時的 $V_{D}$ 即為 $V_{PT}$ 。此種方式雖然可準確地決定 $V_{PT}$ ,但缺點是耗時,因此業界常採用另一種量測方式。觀察圖5-12,不論 $V_{G}$ 值大或是小,一旦發生貫穿都會引起 $I_{D}$ 的激增。所以,最簡單的量測方式就是固定 $V_{S}=V_{B}=V_{G}=0V$ ,掃描(sweep) $V_{D}$ 並量測 $I_{D}$ 值,當 $I_{D}$  達到某個足夠大的預設值(如  $1\mu A$ )時的 $V_{D}$ 值就為元件的崩潰電壓(device breakdown voltage) BVD。注意,這個崩潰電壓可能是汲極與基底接面間的接面崩潰電壓 $V_{BD}$ 或是汲極經由基底本體到源極之貫穿電壓 $V_{PT}$ 。然而,經由判斷 $I_{D}$ 是流到基底端(形成 $I_{B}$ )或是流到源極端(形成 $I_{S}$ ),就可分辨出是 $V_{BD}$ 或是 $V_{PT}$ ,如圖 $V_{D}$ 13之示意圖所示。




圖 5-13 接面崩潰與貫穿的電流路徑示意圖。