n 诵道 MOSFET (即 n-MOSFET) 為例說明元件操作原理及推導相關電性 公式,因其結果可經由改變摻質型式和電壓極性輕易地延伸為p通道 MOS-FET (即 p-MOSFET)。

為避免本章及下章的元件分析與模型推導流於深奧的數學,我們將儘可能 地以物理觀念來表達或推導重要的公式後,再輔以直觀的物理想法,而不 是以嚴謹的數學來分析元件特性或推導公式。

MOSFET 的基本結構與類型 4.1

圖 4-1 顯示一個 n-MOSFET 的基本結構剖面圖,它與圖 3-1 的 MOS 在結構 上主要的(也是最重要的)差別在於前者於通道區域的兩端各有一個 p-n 接面 (大部分是使用離子佈植方式形成的重掺雜)與之緊密連接。因此, MOSFET 為一個四端點元件:除了與MOS相同的閘極(gate)和基底(substrate或body) 二個端點外,另外二個端點就是由剛剛所言之兩個重摻雜區域形成的源極(source)和汲極(drain)。於製造如圖4-1的n-MOSFET時,其半導體基底為p型, 而源極與汲極為重摻雜的n型(即n⁺);而p-MOSFET的基底為n型,其源極 與汲極為重摻雜的 p 型(即 p +)。圖中的閘極絕緣層(gate insulating layer)絕 大多數是採用熱氧化矽基板形成一層薄的 SiO_2 ,故又稱為閘極氧化層(gate oxide) 或閘極介電層(gate dielectric);氧化層上方的閘極為 MOSFET 元件的輸 入端,其材料於目前的製造技術中為多晶矽(ploy-Si),且須重摻雜成 n⁺或 p⁺(分別對 n-MOSFET 或 p-MOSFET 而言)以提高導電度。由於早期的技術, 閘極的材料確實為金屬,故人們有時仍沿用「金屬閘極」之名稱;不過在更先 進的製造技術中,金屬又被用來當作閘極材料與位於其下方之所謂「高介電係 數閘極介電層(high-k gate dielectric)」搭配使用。由圖 4-1 知道元件的基本參 數包括:通道長度 L,為兩個 n+-p(若 p-MOSFET 則為 p+-n)冶金接面間之距 離;通道寬度W(位於垂直紙張平面的z方向);閘極氧化層厚度d或tox;以 及基板雜質濃度 N_A(若 p-MOSFET 則為 N_D)。