

圖 7-23 袋狀植入改變了元件通道兩端的基材濃度,在不同元件 寬度/長度之臨界電壓及趨動電流分布圖。

7.4.4 **側壁子**(Spacer)

之前討論了以抑制短通道為考量的淺接面,源/汲極延伸,口袋植入等,但淺接面造成較高源/汲極阻值不利於趨動電流,因此須在通道兩端再植入較深的掺雜物以降低源/汲極阻值,而我們可以把較深的植入放在側壁子(Spacer)後進行。側壁子的產生方法為在源/汲極延伸及口袋植入後,沉積並回蝕一介電氧化層,由於回蝕的垂直方向蝕刻,使得多晶矽的氧化層側壁被留了下來,目前的側壁子多以氦化矽取代傳統的氧化矽側壁子,其好處是藉由氦化矽與氧化矽的選擇比,可使後續的製程接觸窗與多晶矽有效隔離,我們稱此製程為自動對準接觸窗(Self-align contact, SAC),另外,側壁子亦對後續自動對準矽化物(Salicide)作有效的隔離,避免源/汲極與閘極之金屬矽化物橋接造成短路,側壁子也具有將高電場的接面遠離通道,改善熱載子效應,提升元件可靠度。