## 光纖通訊

電信網路的發展,由實體層的傳輸技術來看可以劃分為三個階段:第一階段乃利用銅導線或微波做為傳輸的介質,例如乙太網路;第二階段光纖取代了這些銅導線,進行訊號傳輸的任務,但是訊號放大、交換等處理仍需將光訊號轉換為電訊號之後才能進行,例如在電信網路中廣泛地用以連接區間幹線的SDH/SONET便是;到了第三階段,波長分段多工(Wavelength Division Multiplex; WDM)技術被開發出來,在既有光纖上同時傳送長短不同的多個波長訊號,而且所有的訊號傳輸及處理均以光波形式處理,不但大輻度提高了網路的容量,也降低了光纖通訊網路的成本。隨著技術的發展,WDM技術亦更加提升,並發展出波長間隔小於1nm的DWDM技術,突破了光纖通訊技術瓶頸,而促成其應用快速發展的重要技術有光放大器、可調雷射源、波長轉換及光交換機等。在應用方面,自從1970年代石英系光纖發展成功,因其具有寬頻帶、低傳輸損耗、不易受干擾等特性,加上光電元件技術日益成熟及通訊技術蓬勃發展,光纖通訊系統的應用發展更為快速,傳輸速率愈快、距離愈遠、容量愈大、應用與服務領域愈廣。

光纖通訊系統的發展初期著重在長途高速光纖幹線傳輸,追求傳輸速率的提升及傳送距離的增長,以便能有效應用有限的長途光纖幹線,以提供更好的通訊服務品質。接著為解決市區日益增加的中繼線路需求以提高話務容量,數量及體積龐大的區間中繼線路也逐漸以光纖來取代。隨著商業需求的增加,光纖到大樓(FTTB)及光纖到辦公室(FTTO),甚至光纖到家(FTTH)的需求發展也應運而生,以提供大容量且寬頻的通訊服務。而伴隨著網際網路及資訊科技的蓬勃發展,人們對於高速數據、視訊、多媒體的通訊服務需求極為迫切,因此光纖通訊的發展已成為必然的趨勢,而相對於光纖通訊配套的半導體晶片產品,如交換器、路由器等,亦須同時開發出來。

## 12.3.3 消費性電子產品 Consumer

消費性電子方面包括相機、冷凍空調、洗衣機、電扇等家電產品和視訊、 音響等組成的消費性電子產品,在家庭自動化和數位化的潮流趨勢下,半導體