8.7 本章習題

- 1. 製程微縮後,所遭受的物理極限為何?有哪些重要的參數需要注意?
- 2. 試比較 MOS 元件特性在 SOI 及 Bulk 基材間的特性差異。
- 3. 試述完全空乏 SOI 與不完全空乏 SOI 的特性比較。
- 4. 試述 local strain Si 在不同方向的拉伸應力時,載子移動的情形。
- 5. 試述應變矽在製程所遭遇的工程問題。
- 6. 試述形成高介電材料氧化層之上下介面應考慮的參數。
- 7. 試述高介電閘極氧化層所遭遇的工程問題。
- 8. 試述為何先進製程須導入金屬閘極。
- 9. 試述有哪些製程可完成金屬閘極。