崩潰電壓。

Measure 
$$V_D$$
 with  $V_G = V_S = V_B = 0V$ , sweep  $V_{DS} = 0 \sim 15V$   
When  $I_D = 1 \mu A$ , then  $BVD_{SS} = V_D | I_D = 1 \mu A$ 

## 9.Snapback 曲線量測

與崩潰電壓量測方法相似,以TLP(transmission line pulse)設備可繪出完整 snapback 的 MOS 電流電壓曲線,因為 MOS 存在寄生 lateral bipolar 的關係,不斷升高汲極電壓使得 drain-substrate 發生雪崩,並形成電子電洞對。電子被掃向 drain contact,電洞則進入基材形成的基材電流 Isub,稱之為 snapback 現象。




圖 13-10 MOS snapback 量測求得的啟動電壓及維持導通所須的維持電流。