連結,即可以提供Internet、e-Mail和公眾網路等來存取資料及聲音傳送的多種服務。使原本與外界隔離的筆記型電腦或PDA,也能輕易地與Internet接軌,享受網際網路無線行動化的好處。

顯示器控制與驅動晶片

一台 TFT-LCD 顯示器裡,除了面板、背光版、彩色濾光片外,接在面板 週邊的驅動 IC 和控制 IC,是點亮 LCD 顯示器的關鍵元件。LCD 晶片組包括控制晶片與驅動晶片二大類型,控制晶片負責影像訊號轉換與處理,接收來自電腦的訊號,驅動晶片負責影像訊號輸出與顯示,輸出訊號至 LCD 面板。

電腦傳送影像資料普遍屬類比訊號,控制晶片組必須先進行類比數位轉換動作後,方可進行影像資料加工處理。伴隨數位介面興起,控制晶片組逐步由類比走向數位,排除類比數位轉換過程與設計,非僅能降低成本,更可保持訊號完整。LCD控制晶片組功能組塊,包括類比數位轉換(ADC)、縮放控制器(Scaler)、螢幕直接顯示(On Screen Display; OSD)三個主要部分,加上週邊鎖相迴路(Phase Locked Loop; PLL)、微控制器與記憶體等晶片配合,而伴隨數位介面崛起,數位影像介面(Digital Visual Interface; DVI)功能組塊,也逐漸加進晶片組內。ADC負責將 RGB 類比訊號轉換成數位訊號,由於涉及類比設計技術,為設計最為困難部分。Scaler 進一步處理數位訊號,調整數位訊號輸出至驅動晶片組,藉以控制畫面大小、亮度與色彩。

驅動晶片組透過輸出電壓方式,改變控制液晶分子排列方向,藉由每個畫素透光度高低來構成畫面。當顯示器逐步提升解析度、亮度與反應速度時,驅動晶片越需要朝向高頻與高壓方向發展,以符合高掃描頻率與快速驅動需求。 LCD 驅動晶片組功能組塊,包括 Source 與 Gate 二個主要部分,依據解析度高低而分別使用若干顆晶片組合而成。Gate 負責顯示器每列訊號的開關動作,當顯示器進行一次一列且逐列而下掃描動作時,Gate 配合打開一整列開關,讓 Source 進行訊號輸入動作。Source 負責顯示器每行訊號的輸入動作,當 Gate 打開一整列開關時,Source 即時配合輸入該列資料電壓,提供顯示畫面所需訊號。一般 CMOS 製程電壓約在 5V 以下,但 TFT LCD 驅動 IC 的高壓製程可達 15V 或更高。以 TFT LCD 用的一顆 6 位元、384 個輸出端子(384-Channel)的 Source Driver 為例,它將 6 位元的數位資料,轉換為供 384 個輸出端子的類比