2. 井間隔離 (Inter-well Isolation)

用來檢視臨近不同 P-well 到 N+之間,及 N-well 到 P+之間,有無電流洩漏 的情形,并間隔離與製程能力相關,如STI深度,離子佈植的深度與濃度,影 像轉移的對準能力等,因此必須對晶片 X 方向及 Y 方向皆進行量測,製程開 發多設計不同寬度的井間隔離測試鍵,以瞭解最小井間隔離能力,也是Design Rule check 的一部分。

> I_{BR} N=to NW: $V_D = V_{CC}$, $V_S = 0$, Measure $I_D = I_{BR}$ N=to NW Search V_D , when $I_D = 1 \mu A$




圖 13-16 典型的井間隔離測試鍵上視圖及截面圖。