(4)由式(1.11)可知,對一已知半導體材料在固定溫度下,n_i值為固定常數。表 1.1 列出在室溫(300K)時矽(Si)砷化鎵(GaAs)與鍺(Ge)一般接受的n_i值。

	\mathbf{E}_{g}	n_i
矽	1.12eV	$1.5 \times 10^{10} \text{cm}^{-3}$
砷化鎵	1.42eV	$2 \times 10^{6} \text{cm}^{-3}$
鍺	0.66eV	$2.5 \times 10^{13} \text{cm}^{-3}$

表 1.1 在室溫時一般接受 ni 的值

另外,圖 1-2 為矽、砷化鎵、以及鍺的本質載子濃度 n_i 對溫度的關係圖形。正如預期的,能隙 E_g 越大的半導體材料有越小的 n_i 值,因為價電帶的電子需要較大的能量(即 E_g 值)才可跳躍到導電帶中。而且,對一給定的半導體而言, n_i 會隨溫度 T 的增加而變大,因為較多的熱能可激發較多的電子到導電帶。

1.1.4 施體 (donors) 與受體 (acceptors)

由前面的討論可知本質半導體是個很有趣的材料,但是半導體真正吸引人 與威力之所在卻是經由添加某些特定雜質後才具體地呈現出來。有摻雜雜質的 半導體稱為外質半導體(extrinsic semiconductor),半導體的特性經由摻雜(doping)可大幅地改變並呈現出我們想要的電特性,因此也是我們得以製作後續 章節將介紹的各種半導體元件的主要原因。

圖 1-3 顯示半導體材料矽晶體的共價鍵示意圖,其中每個Si原子被四個最鄰近原子所包圍。此乃因 Si 是週期表中的第四族(IV 族)元素故每個原子在最外圍軌道有四個電子,因此與四個最鄰近 Si 原子共用這四個價電子以形成外圍八個電子的穩定狀態。這種共用電子的結構稱為共價鍵結(covalent bonding),而共用的電子對組成一個所謂的共價鍵(covalent bond)。