此外,較陡峭的 base 濃度分布,使 base 阻值較低,noise 的行為亦較佳,在此 Bipolar 製程上,必須嚴謹控制射摻雜物的分布,熱預算(thermal budget)來提 高元件的均一性(uniformity)及製程的良率。




圖 10-16 Ge 在 HBT 製程中基極的濃度分布圖與能隙寬度的降低。

## 10.4 混合訊號被動元件 (Passive device)

除了 CMOS 及 Bi-CMOS 提供主動元件外,CMOS 製程亦相當容易整合類比/數位電路中常用的電阻/電容,甚至高頻電路常用的電感及變容器,分述如後:

## 10.4.1 電阻 (Resistor)

一個CMOS製程可以提供一個適合類比設計之電阻。常用的電阻可由基材所提供的一井電阻(well resistor)、擴散層電阻(S/D Diffusion rresistor)或多晶矽電阻(poly resistor),由於電阻值需求範圍 50~5K Ω/□,常以 salicide block覆蓋以避免 diff./poly形成金屬矽化物,其中p-型電阻有較佳的 uniformity/matching