$$V_{TH} = V_{TH}(0) + \gamma(V_{SB}) 1/2$$

 $V_{TH} = V_{TH}(0) - \gamma(V_{SB}) 1/2$

其中 $V_{TH(0)}$ 是 $V_{SB}=0$ 時的臨界電壓, γ 是常數,取決於基體的摻雜濃度。 通常 γ 值介於 0.4 到 1.2 之間。當臨界電壓因效應而增加時會導致導通電流減少而使得電路速度變慢。

$$\begin{split} & \text{Threshold Voltage: } V_T \!=\! V_{fb} \!+\! 2\Phi_f \!+\! \frac{\sqrt{2\epsilon_0\epsilon_{Si}qN_a(2\Phi_f \!+\! V_{SB})}}{C_{OX}} \\ & \text{Gamma} \!=\! \frac{\sqrt{2\epsilon_0\epsilon_{Si}qN_a}}{C_{OX}} \!=\! \Delta V_T \!/ \left[\sqrt{(2\Phi_f \!+\! V_{SB1})} - \sqrt{(2\Phi_f \!+\! V_{SB2})} \right] \\ & \text{Measure } V_{TH1} \text{ with } V_S \!=\! 0, VB1 \!=\! -1.5V, V_{DS} \!=\! 0.1V, V_{GS} \!=\! 0 \!\sim\! 2.5V \\ & \text{Measure } V_{TH2} \text{ with } V_S \!=\! 0, VB2 \!=\! 0V, V_{DS} \!=\! 0.1V, V_{GS} \!=\! 0 \!\sim\! 2.5V \\ & \text{When } 2\Phi_f \!\cong\! 0.8, \text{ then} \\ & 1/\left[\sqrt{(2\Phi_f \!+\! V_{SB1})} - \sqrt{(2\Phi_f \!+\! V_{SB2})} \cong 1.595 \right. \\ & \text{Gamma} \!=\! \frac{\sqrt{2\epsilon_0\epsilon_{Si}qN_a}}{C_{OX}} \!=\! 1.595 \!*\! (V_{T1} \!-\! V_{T2}) \end{split}$$




圖 13-5 臨界電壓受到基材效應產生的變化。