電壓 V_{FB} 。這可經由比較理想 MOS 的 V_{T} 公式(3.29) 與實際 MOS 的 V_{T} 公式 (3.41) 瞭解, 兩者的差即為式 (3.40) 平帶電壓, 因此圖 3-7(a)以及圖 3-21 中 的理想 V_T 必須跟著平移 V_{FB} 才是真實的 V_T 。(將此觀念延伸來想,不管參考 點位於理想 C-V 曲線何處,我們必須多加 V_{FB} 到真實 MOS 的閘極才可得到與 理想MOS 參考點處相同的能帶蠻曲程度與電容大小。)也就是說,當 $V_{m}>0$ 時,理想的C-V 曲線向右偏移 V_{EB} ;反之,當 V_{EB} <0 則理想C-V 曲線向左偏移 $|V_{FB}|$, 如圖 3-21 所顯示。注意,剛才所結論之 V_{FB} 的正號或負號對應到理想 C-V 曲線向右或向左偏移的情形對 n-MOS 或 p-MOS 都是一樣的, 這是因為式 (3.40) 中的 фms 與 Qox 均不是閘極電壓 VG 的函數 (雖然氧化層電荷中的界面 陷阱電荷 Q: 可能是 Vc 的函數,且其存在可能會使理想 C-V 曲線發生扭曲變 形,但不在此書的討論範圍內)。




圖 3-20 氧化層中任意分布之單位體積電荷密度示意圖。