雷流:

$$J_{n}(-x_{p}) = qD_{n} \frac{dn_{p}}{dx}\Big|_{x=-x_{p}} = \frac{qD_{n}n_{p0}}{L_{n}} (e^{qV/kT} - 1)$$
 (2.46)

在順向偏壓的狀況下,由電子所構成的擴散電流也是由 p 型區流向 n 型區。圖 2-12 所示為在順向偏壓時,通過p-n接面二極體的理想電子與電洞電流分布。在空乏區邊界處的少數載子電流密度可由(2.45)與(2.46)式得到,然而其大小隨著與接面的距離呈指數衰減(就如同前面所推導過的中性區中之少數載子濃度一樣):

$$J_{p}(x) = \frac{qD_{p}p_{n0}}{L_{p}} (e^{qV/kT} - 1) e^{(x_{n} - x)/L_{p}} \quad (x \ge x_{n})$$
 (2.47)

與

$$J_{n}(x) = \frac{qD_{n}n_{p0}}{L_{n}} (e^{qV/kT} - 1) e^{(x_{p} + x)/L_{n}} \quad (x \le -x_{p})$$
 (2.48)




圖 2-12 p-n 接面二極體在順向偏壓下,電子與電洞電流的分量情形。