壓時,電流會趨近於逆向飽和電流並達到飽和,其值與外加逆向偏壓電壓無關。相反地,當外加順向偏壓大於數個kT/q的正電壓時,(2.52)式中的(-1)項可忽略不計,所以電流近似於  $J_s exp(qV/kT)$ 。故在順向偏壓狀況下,電流基本上會隨著外加電壓以指數函數型式增加。也因為如此,二極體在順向偏壓下的理想電流—電壓特性關係常繪製成如圖 2-14 的半對數圖。因為,當 V 大於數個 kT/q 時:




圖 2-13 接面二極體的理想電流一電壓(I-V)特性圖。

$$\ell n(J) = \ell n(J_s) + \frac{q}{kT} V \qquad (2.53)$$

所以,將 $\ell n(J)$ 對正向偏壓電壓V作圖,理論上可得到一條斜率為q/kT的直線而且逆向飽和電流 $J_s$ 可將此直線外插到V=0求得。

下面,我們再對理想逆向飽和電流提出三個重要說明。第一,逆向飽和電流  $J_s$  會隨著溫度的增加而迅速增加。因為由(2.51)式可知  $J_s$  和  $n_i^2$  成正比,而  $n_i^2$  又是溫度的非常強烈函數(註:對矽而言, $n_i=3.93\times 10^{16} T^{3/2} e^{-7000/T}$  cm  $^{-3}$  ,其中 T 為絕對溫度)。對矽的 p-n 接面來說,當溫度每升高  $10^{\circ}$  ,理想逆向飽和電流約會增加為四倍。第二, $J_s$  會依製造 p-n 二極體的半導體材料不同而明顯不同。這種由於不同半導體材料而產生的  $J_s$  差異亦是由(2.51)式中的  $n_i^2$  所