

圖 5-3 在室溫下,矽中電子與電洞之漂移速度對電場的變化情形(取自Caughey and Thomas[11]) •

在分析長通道 MOSFET 時,我們假設載子遷移率是常數,也就是漂移速 度會隨電場的增加而無限制增加,直到理想汲極電流已達到。但是,我們已經 看見隨著電場增加,載子的漂移速度會趨於飽和。不過,在 MOSFET 通道中 電子與電洞的飽和速度會略低於圖 5-3 所示於矽中的情形。一般上,電子於通 道中的飽和速度 $v_{sat} \approx 6-8 \times 10^6 \text{cm/sec}$,而電洞的飽和速度 $v_{sat} \approx 5-7 \times 10^6$ cm/sec。在 n 型通道中,於不同電場 E 下量測到的電子漂移速度 v 顯示於圖 5-4, 且圖中實線為根據量測值得到的數學表示式:

$$v = \frac{\mu_{\text{eff}} E}{1 + \frac{E}{E_{\text{sat}}}}$$
 當電場 Esat (5.7a)

$$v = v_{sat}$$
 當電場 $E > E_{sat}$ (5.7b)

上式中 μ_{eff} 為有效遷移率, v_{sat} 為當電場達到 E_{sat} 時的飽和速度。由式(5.7a) 與(5.7b)可得到: