$$\rho \cong \frac{1}{qn\mu_n} \tag{1.29}$$

同理,對p型半導體而言,因為p≫n,(1.28)式可簡化為:

$$\rho \cong \frac{1}{qp\mu_p} \tag{1.30}$$

因此外質半導體的電導率與電阻率主要是多數載子參數的函數。圖 1-8 為 矽在 300K 時,其電阻率與雜質濃度的關係圖形。在此溫度下,施體或受體雜 質可視為完全游離,因此多數載子濃度等於雜質濃度。假設我們知道將摻雜在 半導體的雜質濃度(NA或ND),就可由圖 1-8 的曲線得到半導體摻雜後的電 阻率,反之亦然。圖 1-8 顯示摻雜濃度愈濃則電阻率愈小,代表半導體的導電 能力愈強(即電導率愈大)。




圖 1-8 矽在 300K 時,電阻率對雜質濃度關係圖。