

圖 3-15  $SiO_2/Si$  界面處之固定氧化層電荷  $Q_f$  的形成示意圖(取自 Quirk[12])。

固定氧化層電荷會隨矽的晶體方向不同而不同。在 IC 製造主要使 用的三種晶向中(即<100>、<111>、和<110>),Qf在<111>表面的量最 多而在<100>表面的量最少,且其比例大約為3:1至10:1或者更高。 這被解釋為<111>方向的矽晶圓在氧化時,其於過渡區中有較多離子化 的斷鍵(事實上,這也被用來說明<111>晶向的矽晶圓比<100>的矽晶圓 有較快的氧化速率)。也因此,MOSFET 幾乎都是採用<100>晶向的矽 晶圓來製作,典型的固定氧化層電荷密度在<100>的表面約為109~1011  $cm^{-2}$  •

Of量的多寡也與製程條件有著很大的關係,這類實驗最早由 Deal 針對<111>晶向的矽晶圓施行,並提出如圖 3-16 所顯示之相當著名的 「Deal triangle(笛爾三角形)」。由此圖可得到幾個重要的觀察與說明 於後。