13.4 元件模型

13.4.1 元件模型介紹

模型參數的功用就是將工廠製程的元件特性,建立模型參數來表示,並且 提供給電路設計公司為參考,設計出積體電路產品,而至工廠作量產,所以模 型參數可以說是工廠與設計公司的溝通橋樑。模型參數的發展,是隨著 IC 製 程技術的演進而有不同模型參數的萃取,而一般工廠所需提供給客戶設計的模 型參數包括 MOS, BJT, DIODE RESISTOR 等模型參數。另外,不同客戶也會用 不同的 Circuit simulator (電路模擬器)如 SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis),等等作電路設計的工具。

隨著半導體製程技術的改良與進步,能夠更穩定的製造積體雷路和性能更 好的半導體元件。因此,半導體元件之電路模型對於電路設計非常重要,有可 靠且準確的元件電路模型,才能模擬電路的性能和結果。如果元件的電路模型 不準確,則設計電路之預估性能和結果,將和實際電路有所差異,而必須重新 設計、製作,不但成本提高更會浪費許多設計時間。

不論處於那個設計階段,IC設計工程師都經常使用電路模擬軟體來驗證及 估計電路的效能,決定電路模擬正確性的最重要因素就是使用模型的種類。由 於系統整合度日漸提高,進而導致線路的複雜度上升,要達到最佳化(Optimization)電路設計的目標也就越來越困難。對於負責模型化(Modeling)的工程 師而言,元件尺寸的縮小、運作速度的提高、更低的設計邊界(Margin)、還 有更大的線路尺寸都使得奈米級 MOSFET 的模型化更為困難。正因為如此, 正確、具延伸性(Scalable)、可預測、以及實體化的 MOSFET 模型就成為深 次微米技術與設計上不可或缺的要件。晶圓廠(Foundry)即使使用的是相同 的製程技術,但卻因為需要提供不同模型給予不同電路模擬軟體,所以須要有 標準化模型的概念。有了標準化模型之後,晶圓代工廠只需要針對每一種技術 維持一種模型,不論有幾種的電路模擬軟體,這樣就可以大大減少支援與減少 參數萃取與驗證期間所花的功夫。