$$g_{D} \equiv \frac{\partial I_{D}}{\partial V_{D}}\Big|_{V_{G} = \hat{\pi} \hat{\mathbf{w}}} = 0 \tag{4.20}$$

$$g_{m} \equiv \frac{\partial I_{D}}{\partial V_{G}}\Big|_{V_{D} = \text{Tright}} = \mu_{n} C_{OX} \frac{W}{L} (V_{G} - V_{T})$$
(4.21)

在飽和區,通道電導為零表示通道電阻無窮大,此乃因為汲極端呈夾止狀 態,也就是說在汲極端沒有反轉層或電子濃度。而轉移電導就如同臨界電壓一 樣是 MOSFET 元件幾何的承數。gm會隨著元件寬度的增加而增加,並隨著氫 化層厚度或通道長度的減小而增加。是故,在設計 MOSFET 電路時,電晶體 的尺寸是個重要的設計參數(design parameter),特別是通道寬度 W(因為通 道長度L和氧化層厚度t_{ox}在製程上就已決定了)。




圖 4-9 操作在飽和區(固定 V_D 在大於 V_{Dsat} 的值,通常固定 V_D 等於供應電壓 V_{DD}) 時之轉移特性圖。