同樣地,n型區中的電場可求得為:

$$E(x) = -\frac{qN_D(x_n - x)}{\varepsilon_s} \quad \stackrel{\text{def}}{=} 0 \le x \le x_n \tag{2.10b}$$

在求得上式的過程中,我們亦經由設定  $x=x_n$ 處的電場為零來決定積分常數。另外,從式(2.10)可知最大電場  $E_m$  是位於 x=0 之處:

$$E_{m} = \frac{qN_{A}x_{p}}{\varepsilon_{s}} = \frac{qN_{D}x_{n}}{\varepsilon_{s}}$$
 (2.11)

由上式可得:

$$N_A x_p = N_D x_n \tag{2.12}$$

式(2.12)說明在 p 型區中單位面積的全部負電荷等於在 n 型區中單位面積的全部正電荷;亦即,全部空間電荷必須保持電中性。

圖 2-4(b)為空乏區內的電場分布圖。此電場方向是由 n 型區至 p 型區的方向,而且最大電場是位於冶金接面處(x=0)。

若欲求得如圖 2-4(c)的電位分布,我們可經由將電場分布函數積分得到。 先求p型區中的電位,得到:

$$\phi(x) = -\int E(x)dx = \int \frac{qN_A(x+x_p)}{\varepsilon_s} dx = \frac{qN_A}{\varepsilon_s} \left(\frac{x^2}{2} + x_p x\right) + c_1 \qquad (2.13)$$

其中 $c_1$ 為積分常數。又通過p-n接面的電位差是一個相對值,因此我們設定在 $x=-x_n$ 處的電位為零。積分常數可求得為:

$$c_1 = \frac{qN_A}{2}x_p^2 \tag{2.14}$$

將(2.14)式代入(2.13)式可得到p型區中的電位: