

STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt společnosti CraftUnique. Vítejte ve světě vytváření 3D modelů! K vytištění prvního 3D objektu na vaší zbrusu nové 3D tiskárně CraftBot vám zbývá udělat už jen několik posledních kroků.

ROZBALENÍ









Krok 1

Stručný návod k obsluze již držíte v ruce. Výborně! Nyní vyjměte ochrannou polystyrenovou vložku a velkou desku nacházející se pod ní. Pod deskou naleznete kartónovou vložku s příslušenstvím CraftBot umístěnou do volného prostoru uvnitř 3D tiskárny CraftBot.

Krok 2

Opatrně vyjměte kartónovou vložku z krabice a položte ji stranou na bezpečné místo.


Krok 3

Tiskárna je těsně obalena plastovým ochranným obalem. Otevřete obal.

Pevně uchopte okraj tiskárny CraftBot a vyjměte ji z krabice. Nedotýkejte se křehkých vnitřních částí zařízení. Tiskárna CraftBot váží 14 kg – v případě potřeby požádejte o pomoc další osobu!

Krok 4

Položte tiskárnu na pevný a rovný povrch na dostatečně prostorné místo.




. KONTROLA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nyní vybalte příslušenství. Obsah kartónové vložky s příslušenstvím naleznete níže. Nejdříve dle seznamu zkontrolujte, že nic z příslušenství nechybí!


- 1. Držák trubičky pro vedení vlákna
- 2. Trubička pro vedení vlákna
- 3. Držák cívky s vláknem
- 4. Cívka s vláknem
- 5. Šestihranné imbusové klíče (5 ks)
- 6. USB flash disk
- 7. USB kabel A-B
- 8. Napájecí kabel AC
- 9. Vymezovací karta

SESTAVENÍ TISKÁRNY




Nainstalujte držák trubičky pro vedení vlákna.

Pomocí šestihranného imbusového klíče připevněte držák trubičky pro vedení vlákna k horní části tiskárny CraftBot. Myslete na to, že vedle držáku trubičky musí být následně nainstalován držák cívky.



Nainstalujte trubičku pro vedení vlákna.


Jeden konec trubičky připevněte k držáku trubičky pro vedení vlákna. Druhý konec zasuňte do otvoru v horní části extruderu



Krok 3

Nainstalujte držák cívky s vláknem.

Pomocí šestihranného imbusového klíče připevněte držák cívky vedle držáku trubičky pro vedení vlákna.



Nasaďte na držák cívku s vláknem.


Vyjměte z krabice cívku s vláknem PLA. Nasaďte cívku na držák tak, aby konec vlákna směřoval vzhůru přímo do trubičky pro vedení vlákna.



Krok 4

Připojte **napájecí kabel**.

Nejprve zkontrolujte, že je tlačítko hlavního napájení na zadní straně tiskárny CraftBot nastaveno do polohy VYPNUTO. Zasuňte napájecí kabel do příslušného otvoru (v zadní části tiskárny) a zapněte 3D tiskárnu pomocí tlačítka hlavního



VAROVÁNÍ!

Před prvním použitím tiskárny CraftBot si z bezpečnostních důvodů přečtěte uživatelskou příručku. Naleznete ji na přiloženém USB flash disku nebo si ji můžete stáhnout z webu www.craftunique.com.

V. PŘEVOD 3D OBJEKTŮ DO TISKNUTELNÉHO FORMÁTU

Soubory s 3D návrhy vytvořené některým z programů pro kreslení modelů pro 3D tisk obsahují veškeré informace o tom, co se má tisknout. K datům je však třeba před 3D tiskem přidat pomocí speciálního "slicovacího" programu informace o postupu, jak se má model vytisknout (sekvence, vkládání podpěr atd.).

Přestože 3D tiskárna CraftBot dokáže zpracovat výstup téměř z každého "slicovacího" programu, výrazně doporučujeme používat námi nabízený software CraftWare, a to hned z několika důvodů.

- Program pracuje skutečně velmi rychle.
- Na stavební platformu můžete umístit více objektů.
- Nabízí moderní a uživatelsky přívětivý vizualizér.

POSTUP PŘEVEDENÍ SOUBORŮ S NÁVRHY 3D MODELŮ DO TISKNUTELNÉHO FORMÁTU POMOCÍ PROGRAMU CRAFTWARE:

- Stáhněte si program z webu www.craftunique.com/craftware, nainstalujte a spusťte ho.
- Klepnutím na tlačítko "ADD"(Přidat) v horní části okna importujte objekt.
- Klepnutím na tlačítko "SLICE" (Plátkovat) vygenerujte kód pro 3D tiskárnu (tzv. G-code).
- G-code uložte na USB flash disk nebo ho pošlete přímo do tiskárny CraftBot, pokud je k ní notebook připojený pomocí kabelu

