

Mac 上的選單列中有什麼項目？

選單列位於 Mac 螢幕上方。使用選單列中的選單和圖像來選擇指令、執行工作和查看狀態。



你可以在設定選項以自動隱藏選單列，只在你將指標移至螢幕最上方時才會顯示。請參閱：[更改「控制中心」設定](#)。

「蘋果」選單

「蘋果」選單  位於螢幕左上角，其包含你經常執行的指令，如更新 App、[打開「系統設定」](#)、鎖定螢幕或將 Mac 關機。請參閱：[「蘋果」選單裡有什麼？](#)

App 選單

App 選單位於「蘋果」選單旁邊。你正在使用的 App 名稱會以粗體顯示，接著是其他選單，通常含有標準名稱，如「檔案」、「編輯」、「格式」或「視窗」。每個 App 都有「輔助說明」選單，讓你可輕鬆地取得使用 App 的相關資訊。

每個選單都含有指令，其中許多項目可用於大部分的 App。例如，「打開」指令通常位於「檔案」選單。如需選單指令中所顯示，鍵盤快速鍵所使用符號的相關資訊，請參閱：[選單中的符號代表什麼？](#)

狀態選單

選單列的右端是通常以圖像表示，可用於檢查 Mac 的狀態（例如電池電量）或自訂功能（例如鍵盤亮度）的項目（有時稱為**狀態選單**）。

若要顯示更多詳細資訊或選項，請按一下狀態選單圖像。例如，按一下選單列中的  來查看可用網路的列表或快速開啟或關閉 Wi-Fi。你可以[選擇要在選單列中顯示的項目](#)。

若要重新排列狀態選單，請按住 Command 鍵同時[拖移圖像](#)。若要快速移除狀態選單，請按住 Command 鍵同時將圖像拖出選單列。

Spotlight

如果 Spotlight 圖像  顯示在選單列中，按一下該圖像即可在 Mac 和網路上搜尋項目。請參閱：[使用 Spotlight 搜尋](#)。

控制中心

按一下選單列中的  來打開「控制中心」，你可在此取用你常用的功能，例如 AirDrop、[「幕前調度」](#)、「螢幕鏡像輸出」、「專注模式」等等。請參閱：[使用「通知中心」](#)。

可以是圓點或箭頭的隱私權指示符號會位於「控制中心」右側。選單列中「控制中心」圖像  旁邊的橘色圓點  表示 Mac 上的麥克風使用中；綠色圓點  表示相機使用中；紫色圓點  表示系統音訊錄音中；而箭頭  表示你的位置使用中。一次只會顯示一個隱私權指示符號圓點。例如，若麥克風和相機都是使用中，你只會看到綠色圓點。打開「控制中心」時，視窗最上方可能會包含哪些 App 正在使用麥克風、位置、相機或系統音訊的欄位。你可以按一下該欄位來打開「隱私權」視窗，這可能會包含其他資訊（macOS 13.3 或以上版本）。

通知中心

在選單列最右側，按一下日期與時間來打開「通知中心」，你可在此檢視[小工具](#)以及回顧錯過的通知。請參閱：[使用「通知中心」](#)。

也請參閱

[在 Mac 上檢視 App 通知](#)

[瞭解 Mac 桌面](#)

[在 Mac 上設定「專注模式」](#)