



在 Mac 上檢視和自訂滑鼠或觸控式軌跡板手勢

搭配 Apple 觸控式軌跡板或巧控滑鼠使用 Mac 時，你可以使用手勢（例如按一下、點一下和手指開合）來在 PDF 上進行放大、旋轉照片、快速顯示桌面等。你可以在「滑鼠」或「觸控式軌跡板」設定中檢視和自訂可用的手勢。

【注意】若要檢視「滑鼠」或「觸控式軌跡板」設定，你必須讓無線滑鼠或觸控式軌跡板與 Mac 連接，或正在使用包含內建觸控式軌跡板的 Mac。

檢視和自訂手勢

你可以瀏覽可用的手勢，檢視示範各個手勢的動畫，以及自訂或關閉手勢。

選擇「蘋果」選單  > 「系統設定」，然後按一下側邊欄中的「滑鼠」 或「觸控式軌跡板」。（你可能需要向下捲動。）

[為我打開「滑鼠」設定](#)

[為我打開「觸控式軌跡板」設定](#)

如需各個手勢的說明，請參閱：[更改「觸控式軌跡板」設定](#)或[「滑鼠」設定](#)。

也請參閱

[Apple 支援文章：在 Mac 上使用多點觸控手勢](#)

[在 Mac 上更改滑鼠或觸控式軌跡板軌跡、按兩下和捲動速度](#)

[在 Mac 上使用點按右鍵](#)