



將 Mac 關機或重新開機

你可以隨時將 Mac 關機或重新啟動。

將 Mac 關機

- 在 Mac 上，選擇「蘋果」選單  > 「關機…」。

若你不想讓開啟的 App 視窗在 Mac 重新開機時再次開啟，請取消選取「重新登入後再次打開視窗」。

當螢幕呈現黑色時，Mac 是完全關機的。部分電腦也不會顯示作用中的電源指示燈，或有任何風扇和磁碟機聲音。

【重要事項】 如果你使用 Mac 筆記型電腦，請先等待關機完成後再關上上蓋。如果你在 Mac 關機時關上上蓋，電腦也許無法正常關機，且下次啟動電腦，開機速度會變慢許多。

請務必先關閉 Mac，再打開機殼以在電腦中安裝額外的記憶體或是其他裝置。你也許也需要先關閉電腦，再連接或拔下特定的周邊裝置。若你無法確定是否要如此做，請查閱裝置隨附的文件。

但是在連接或中斷連接連接線時，如 USB-C、Thunderbolt 或乙太網路，不需要將 Mac 關機。

【重要事項】 必要時可以強制關機，例如當 Mac 變得沒有回應時，方法是按住電源鍵直到 Mac 關機。你可能會遺失已開啟文件中尚未儲存的更動。

重新啟動你的 Mac

- 在 Mac 上，選擇「蘋果」選單  > 「重新開機…」。

若你不想讓開啟的 App 視窗在 Mac 重新開機時再次開啟，請取消選取「重新登入後再次打開視窗」。

也請參閱

[在 Mac 上使用 Touch ID](#)

[Apple 支援文章：Mac 鍵盤快速鍵](#)