



節省 Mac 的能源

你的 Mac 出廠時即具有節能的設計，使用「已壓縮記憶體」和「[App 小睡](#)」等功能來保持快速以及節能。不過，你也可以透過其他方式來進一步最佳化能源的使用。

【注意】視你的 Mac 而定，某些選項可能無法使用。

讓 Mac 進入睡眠

在睡眠狀態時，Mac 仍是開機狀態，但消耗的電力會大幅減少。相較於開機，喚醒 Mac 所花費的時間較少。

- 在 Mac 上，選擇「蘋果」選單  > 「睡眠」。請參閱：[讓你的 Mac 進入睡眠或喚醒](#)。

從電腦的電池取得最佳效能

若你有 Mac 筆記型電腦，你也可以更改下方選項來減少電力的使用和最佳化電池的壽命。

- 在 Mac 上，選擇「蘋果」選單  > 「系統設定」，然後按一下側邊欄中的「電池」。（你可能需要向下捲動。）

[為我打開「電池」設定](#)

- 執行下列任一操作：

- 按一下「低耗電模式」旁邊的彈出式選單，然後選擇「總是」、「僅使用電池」或「僅使用電源轉接器」。
- 按一下「電池健康度」旁邊的 ⓘ，然後開啟「最佳化電池充電」和「管理電池使用壽命」。
- 按一下「選項」，然後開啟「如果情況允許，讓硬碟進入睡眠」和「自動圖形切換」。

請參閱：[更改 Mac 筆記型電腦上的「電池」設定](#)。

閒置後關閉顯示器

- 選擇「蘋果」選單  > 「系統設定」，然後按一下側邊欄中的「鎖定畫面」。（你可能需要向下捲動）。

[為我打開「鎖定螢幕」設定](#)

2. 執行下列任一操作：

- 按一下「在使用電池且閒置時關閉顯示器」旁邊的彈出式選單，然後選擇選項。
- 按一下「在使用電源轉接器且閒置時關閉顯示器」旁邊的彈出式選單，然後選擇選項。

讓顯示器變暗

將顯示器變暗至最低且舒適的程度。例如，當你在較暗的房間裡時，顯示器的亮度會比在明亮陽光下來得暗。

- 若要讓顯示器變暗，請按下鍵盤的亮度按鍵或使用「顯示器」設定。請參閱：[更改 Mac 顯示器亮度](#)。

如果你使用的是 Mac 筆記型電腦，也可以設定顯示器在你使用電池電源時自動變暗。請參閱：[更改 Mac 筆記型電腦上的「電池」設定](#)。

關閉 Wi-Fi 和藍牙

如果你不需要使用藍牙和 Wi-Fi，請將其關閉。這些功能即使在你不使用時，也會消耗電力。

- **關閉藍牙：**在 Mac 上，選擇「蘋果」選單  > 「系統設定」，然後按一下側邊欄中的「藍牙」。（你可能需要向下捲動。）關閉藍牙。

[為我打開「藍牙」設定](#)

- **停用 Wi-Fi：**在 Mac 上，選擇「蘋果」選單  > 「系統設定」，然後按一下側邊欄中的「網路」。（你可能需要向下捲動。）選取列表中的 Wi-Fi，然後關閉 Wi-Fi。

[為我打開「網路」設定](#)

中斷連接裝置和關閉 App

- **配件：**中斷所有你未在使用的配件，如外接硬碟。
- **已連接的外接磁碟：**若你使用外接硬碟（Apple USB 超能光碟機），請將它從 Mac 中斷連接。
- **App：**若你沒有在使用 App，請[結束 App](#)。即使你並未使用 App，它也可能會在背景作業並消耗電力。

選取其他能源節約選項

在「電池」或「能源」設定中，選擇可讓其更容易節約能源的選項。例如，若你允許其他電腦在 Mac 睡眠時仍可取用其共享的資源（例如共享印表機或「音樂」播放列表），你可以較常讓 Mac 進入睡眠。

在 Mac 上，選擇「蘋果」選單  > 「系統設定」，然後執行下列其中一項操作：

- 若你使用 Mac 筆記型電腦：按一下側邊欄中的「電池」。（你可能需要向下捲動。）

[為我打開「電池」設定](#)

- 若你使用 Mac 桌上型電腦：按一下側邊欄中的「能源」。（你可能需要向下捲動。）

[為我打開「能源」設定](#)

如需更多資訊，請參閱：[設定睡眠和喚醒設定](#)。

也請參閱

[Apple 環境網站](#)

[更改 Mac 筆記型電腦上的「電池」設定](#)

[更改 Mac 桌上型電腦上的「能源」設定](#)