



在 Apple 裝置之間接力工作

使用「接力」時，你可以在一部裝置上開始作業然後在另一部裝置上完成。例如，你可以在 Mac 上的 Safari 中開始閱讀網頁，然後將網頁接力到 iPhone 來在旅途中讀完。

你可以搭配許多 Apple App 使用「接力」，例如 Safari、「郵件」、「FaceTime 和「地圖」。部分第三方 App 也能使用「接力」。

開始之前

請確定以下項目：

- 兩部裝置皆已開啟 [Wi-Fi](#) 和 [藍牙](#)。
- 你已在兩部裝置上 [登入相同「Apple 帳號」](#)。
- 兩部裝置皆符合「[接力](#)」的最低系統需求。

開啟「接力」

在 Mac 和你其他 Apple 裝置上開啟「接力」。

- **在 Mac 上：**選擇「蘋果」選單  > 「系統設定」，按一下側邊欄中的「一般」，按一下「AirDrop 與接力」，然後開啟「允許在這部 Mac 和你的 iCloud 裝置之間使用接力功能」。（你可能需要向下捲動。）

[為我打開「AirDrop 與接力」設定](#)

- **在 iPhone 或 iPad 上：**前往「設定」 > 「一般」> 「AirPlay 與接續互通」，然後開啟「接力」。

在 Mac 和其他裝置之間接力作業

裝置位於彼此附近時，每當有作業可進行接力便會顯示圖像。只需按一下或點一下「接力」圖像來繼續在你另一部裝置上工作。

「接力」圖像會顯示在下列位置中：

- **在 Mac 上：**若 Dock 在螢幕底部，朝向 Dock 的最右側。若你設定 Dock 在螢幕的左側或右側顯示，則「接力」圖像會顯示在 Dock 的底部。

你也可以按下 Command + Tab 來 [快速切換](#)至具有「接力」圖像的 App。

- 在 iPhone 上：在「[App 切換器](#)」畫面的底部。
 - 在 iPad 上：在 Dock 的最右側。
-

若「接力」沒有運作

- 請確定兩部裝置都已開啟 [Wi-Fi](#) 和 [藍牙](#)，而且你已登入相同「[Apple 帳號](#)」。
 - 裝置彼此必須在 10 公尺（30 英尺）以內。
 - 檢查 App 是否支援「接力」。「行事曆」、「聯絡人」、FaceTime、Keynote、「郵件」、「地圖」、Pages、Numbers、「提醒事項」和 Safari 以及許多第三方 App 都允許「接力」。
-

也請參閱

[使用「接續互通」來在 Apple 裝置間作業](#)

[在 Mac 上開啟或關閉藍牙](#)

[在 Mac 上登入或登出「Apple 帳號」](#)

[Apple 支援文章：Apple 裝置的「接續互通」功能和需求](#)

Copyright © 2025 Apple Inc. 保留一切權利。