

在 Mac 上將 iPhone 用作網路攝影機

搭配「接續互通相機」功能，你可以將 iPhone 用作 Mac 的網路攝影機或麥克風，以及利用強大的 iPhone 相機和其他視訊效果。你可以透過無線方式連接，或搭配 USB 連接線進行有線連線。



開始之前

請確定以下項目：

- 兩部裝置皆已開啟 [Wi-Fi](#) 和 [藍牙](#)。
- 你已在兩部裝置上[登入相同「Apple 帳號」](#)。
- 裝置彼此在 10 公尺（30 英尺）以內。
- 兩部裝置皆符合「[接續互通相機](#)」的[最低系統需求](#)。

設定「接續互通相機」的 iPhone

1. 使用與 iPhone 相容的底座或支架以橫向裝載 iPhone。iPhone 必須放在 Mac 附近（在 30 英尺內）的穩定位置，並將其後置相機面向自己。
2. 若要開啟 iPhone 上的「接續互通相機」，請前往「設定」 > 「一般」> 「AirPlay 與接續互通」，然後開啟「接續互通相機」。

「接續互通相機」會以無線方式運作，但你也可以透過 USB 連接線將 iPhone 連接到 Mac 來使用「接續互通相機」。你可以使用 iPhone 隨附的連接線或符合 iPhone 和 Mac 上連接埠的其他連接線。

【注意】若你使用連接線連接 iPhone 和 Mac 並看到 iPhone 上顯示「信任這部電腦？」的提示點一下「信任」。系統可能會要求你輸入裝置密碼來繼續。如果你看到 Mac 上顯示「要允許配件連接嗎？」的提示按一下「允許」。

將 iPhone 用作 Mac 的網路攝影機

1. 在 Mac 上，打開 FaceTime 或 Photo Booth 等可取用相機或麥克風的任何 App。你也可以搭配許多會取用相機或麥克風的第三方 App 使用此功能。
2. 在 App 的選單列或設定中，將 iPhone 選作相機。

【注意】這些設定的位置可能會因 App 而異。請參閱在 [Mac 上選擇外接相機](#) 以取得要在哪裡找到這些設定的指南。

iPhone 會開始從後置相機連續播送音訊或影片到 Mac。

3. 若要控制影片或音訊，請執行下列任一操作：

- **暫停視訊或音訊：**在 iPhone 上，點一下「暫停」。你也可以解鎖 iPhone 藉由向上滑動來暫停影片或音訊。
- **繼續視訊或音訊：**在 iPhone 上，點一下「繼續」。你也可以鎖定 iPhone 來繼續。
- **停止將 iPhone 用作網路攝影機或麥克風：**在 Mac 上結束 App。

【注意】若你需要在已開啟「接續互通相機」時替 iPhone 充電，請使用 USB 連接線以取得最佳效果。

連續播送影片或音訊時，你可以移動 iPhone 和更改其方向。不過請記住，若要取得最佳結果，請保持以橫向裝載 iPhone。

將 iPhone 用作網路攝影機時，你可以使用視訊效果，例如「人像」模式或「人物居中」。請參閱：[在 Mac 上使用視訊會議功能](#)。

開啟「桌上視角」

你可以在使用支援視訊的 App 並已設定 iPhone 作為網路攝影機時使用「桌上視角」和其他視訊效果。

1. 在 Mac 上，執行下列任一操作：

- **FaceTime**：開始視訊通話，然後按一下視訊視窗右上角的「桌上視角」按鈕。
- **其他支援視訊的 App**：按一下選單列中的 ，然後按一下「桌上視角」按鈕。

「桌上視角」便會打開，模仿俯拍式攝影機並由上往下顯示桌面。

2. 在 Mac 上使用「桌上視角」設定視窗來將桌面與相機對齊。若要放大或縮小，請拖移視窗底部的螢幕控制項目。準備好在視訊通話上共享桌上視角時，請按一下「共享桌上視角」。

【注意】若要在第三方 App 中共享桌上的畫面，請使用該 App 的螢幕共享功能來選取「桌上視角」視窗進行共享。若要瞭解如何操作，請參閱開發者的指示或探索 App 的選單和設定。

3. 若要關閉「桌上視角」，請按一下「桌上視角」視窗左上角的 ，然後選擇「關閉視窗」。

將 iPhone 用作 Mac 的麥克風

你可以在沒有內建或外接麥克風的 Mac 上將 iPhone 用作麥克風。

1. 在 Mac 上，選擇「蘋果」選單  > 「系統設定」，然後按一下側邊欄中的「聲音」。（你可能需要向下捲動。）
2. 按一下「輸入」，然後在輸入裝置列表中選取你的 iPhone。

【注意】為了在沒有內建麥克風的 Mac 上將 iPhone 用作麥克風，iPhone 必須處於橫向和靜止狀態，而且已關閉其螢幕。

移除作為 Mac 網路攝影機或麥克風選項的 iPhone

在 iPhone 上，點一下「中斷連接」，然後確認你要中斷連接。

iPhone 會從 App 的相機和麥克風列表，以及「聲音」設定的聲音輸入裝置列表中移除。

若要將 iPhone 重新連接為網路攝影機或麥克風，請使用 USB 連接線將其連接到 Mac，然後依照步驟操作來[將 iPhone 用作網路攝影機](#)或[將 iPhone 用作麥克風](#)，如上所述。

若「接續互通相機」沒有運作

- 請確定 iPhone 和 Mac 皆已開啟 [Wi-Fi](#) 和 [藍牙](#)。
- 請確定裝置彼此在 10 公尺（30 英尺）以內，而且若要取得最佳結果，iPhone 應以橫向裝載。
- 使用 USB 連接線將 iPhone 連接到 Mac 並再次檢查。（若 iPhone 已搭配連接線連接，請將其中斷連接並重新連接。）若 iPhone 要求你信任電腦或 Mac 要求你允許配件，請務必給予權限。
- 檢查裝置有符合「[接續互通相機](#)」的最低系統需求。
- 如需其他疑難排解步驟，請參閱 Apple 支援文章「[接續互通相機](#)」底部的「如需協助」。

也請參閱

[使用「接續互通」來在 Apple 裝置間作業](#)
[在 Mac 上使用相機](#)